


NAGATA PARTS LIST

アワノズルA - 1(ブーム用)

1114700




No.	コード番号	部品名称	個数	備考
1	1114702	キャップ	1	(樹脂)(黒)
2	1114701	噴板	1	穴径... 2.0
3	1114703	パッキン	1	

No.	コード番号	部品名称	個数	備考
4	1114704	本体(完)	1	(樹脂)(黒)中子、噴板付
5	1114705	パッキン	1	

アワノズルA - 2(ブーム用)

1114800



No.	コード番号	部品名称	個数	備考
1	1114802	キャップ	1	(樹脂)(橙)
2	1114801	噴板	1	穴径... 2.4
3	1114703	パッキン	1	

No.	コード番号	部品名称	個数	備考
4	1114803	本体(完)	1	(樹脂)(橙)中子、噴板付
5	1114705	パッキン	1	